



Sihl Design2wall Tapeten eignen sich für alle Decken und Wände im Innenbereich

Wandvorbereitung Der Untergrund muss sorgfältig vorbereitet werden:

- Entfernen Sie alle alten Tapetenreste – um die Rückstände des alten Kleisters zu entfernen, empfehlen wir die Nutzung einer Sprühflasche mit einer geringen Menge Spülmittel.
- Entfernen Sie abblätternde Farbrückstände
- Glätten Sie raue Oberflächen, wobei unsere Glasvlies und Glasgewebe Produkte kleine Risse und unebene Oberflächen ausgleichen
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten Lappen
- Vor der Montage müssen alle Oberflächen trocken sein.

STYLE

Sihl Produkte ohne vorgekleisterte Rückseite

- Wir empfehlen die Nutzung von Metylan®-Kleister (Vliestapetenkleister) – oder ähnlichen lösemittelfreien Produkten (Lösemittelhaltige Kleister oder Dispersionskleber können zu einer Beschädigung des Druckbildes führen.
- Bitte benutzen Sie während des Tapezierens weiche Baumwollhandschuhe um das Druckbild zu schützen.
- Kleistern Sie die Wand/bzw. den Untergrund ein
- Bringen Sie die Tapeten wie gewöhnliche Standardvlies-Tapeten an
- Nutzen Sie einen leicht angefeuchteten Lappen um eventuell überflüssige Kleisterrückstände vom Produkt zu entfernen.

STYLE

+ Sihl Produkte mit vorgekleisterter Rückseite

- Bedruckte und geschnittene Bahnen
- Wir empfehlen das Tragen von weichen Baumwollschutzhandschuhen während des Tapeziervorgangs zum Schutz der Tinten (des Druckes/Druckbildes)
- Tauchen Sie die zugeschnittenen Bahnen in Wasser ein, um den Kleber zu aktivieren– rollen Sie die Bahnen im Wasser ab um eine gleichmäßige Aktivierung des Kleisters sicherzustellen.
- Bringen Sie die Tapeten wie gewöhnliche Standardvlies-Tapeten an